

Održavanje	Aparat ne zahteva uklanjanje kamenca.	Uklanjanje kamenca je potrebno nakon velikog broja priprema sa cevčicom za paru.
	U posudi za kapanje ima mlevene kafe.	Mala količina mlevene kafe može dospeti u posudu za kapanje. Aparat je dizajniran tako da izbacuje višak mlevene kafe kako bi filter ostao čist.
	Poruke upozorenja se pokazuju nakon što je posuda za iskorišćenu kafu ispražnjena.	Ponovo postavite posudu za iskorišćenu kafu.
	Svetla upozorenja su uključena i nakon što je napunjen rezervoar za vodu.	Proverite poziciju rezervoara u aparatu. Plovci na dnu rezervoara za vodu se moraju slobodno kretati. Proverite i odblokirajte plovke ukoliko je potrebno.
	Kafa ističe suviše sporo.	Okrenite taster za podešavanje finoće mlevenja u desno kako bi mlevenje bilo grublje (u zavisnosti od vrste kafe koja se koristi). Obavite jedan ili više ciklusa ispiranja. Promenite Claris Aqua Filter System kertridž.
	Kafa je suviše bleđa ili nije dovoljno jaka.	Izbegavajte upotrebu nauljenih, karamelizovanih ili aromatizovanih kafa. Proverite da li u rezervoaru kafe u zrnju ima kafe i da li se ona spušta kako treba. Smanjite količinu napitka i povećajte jačinu koristeći funkciju DARK. Podesite taster za finoću mlevenja kako biste dobili finije mlevenu kafu. Pripremite napitak iz 2 ciklusa koristeći funkciju 2 šoljice.
	Kafa nije dovoljno vruća.	Isperite sistem za kafu pre pripreme kafe. Povećajte temperaturu kafe u podešavanjima aparata. Zagrejte šoljicu pod vrućom vodom pre pripreme napitka.
	Čista voda kaplje iz cevčice za kafu pre pripreme svakog napitka.	Tokom pred-ulivanja, voda može kapati iz cevčice za kafu.

Ukoliko bilo koji od problema iz tabele potraje, molimo vas kontaktirajte KRUPS korisnički servis.

KRUPS

ESPRESSO APARAT SA MLINOM EA8708

Uputstvo za upotrebu

Poštovani kupci,

Zahvaljujemo sa na kupovini KRUPS espresso aparata sa mlinom. Dizajniran i proizveden u Francuskoj kako bi za vas veoma lako napravio kvalitetne napitke od kafe, vaš KRUPS aparat priprema Espresso, Ristretto i Lungo, a možete manuelno praviti penu od mleka i pripremati napitke sa mlekom: Cappuccino, Latte Macchiato, Cafe Latte, itd. Kako bi vam olakšao svakodnevnu upotrebu, KRUPS je razvio intuitivne svetlosne indikatore. Oni će vas voditi kroz pripremu napitaka i vaše vreme za kafu učiniti lepšim.

Vaš KRUPS aparat za kafu je opremljen naprednom tehnologijom i intuitivnim ekranom na dodir kako biste veoma jednostavno dobili

najbolju moguću ekstrakciju i otkrili sve arome sveže samlevane kafe.

Kako nisu sve kafe iste, možete prilagoditi svoje napitke:

- Promenom zrna kafe (drugog porekla ili pečenja) možete otkriti različite ukuse. Verovatno će biti potrebno da probate nekoliko različitih vrsta kako biste pronašli kafu koja odgovara vašem ukusu.
- Promenom finoće mlevenja možete dobiti slabiju ili jaču kafu.
- Odabirom dužine i jačine kafe, uvek ćete dobijati savršenu kafu.

Želimo vam odlično iskustvo i nadamo se da ćete u potpunosti biti zadovoljni vašim KRUPS aparatom.

KRUPS Tim

		Količine/moguće vreme						
Ristretto	Kratki jači espresso	20ml	25ml	35ml	✓	✓	✓	✓
Espresso	Kafa izraženih aroma prekrivena blago gorkim kremom boje karamela	40ml	55ml	70ml	✓	✓	✓	✓
Long Coffee	Jača po kofeinu, ali blaža u ustima. Jutarnja kafa.	80ml	120ml	180ml	✓	✓	✓	✓
Hot water		100ml	200ml	300ml		✓		✓
Steam		25 s	45 s	120 s		✓		✓

Saveti i sugestije

- Kvalitet vode veoma utiče na ukus kafe. Kamenac i hlór menjaju ukus kafe. Preporučujemo upotrebu Claris Aqua Filter System kertridža ili flaširane vode sa vrednošću suvog ostatka manjom od 800mg/L (pogledajte na etiketi), kako biste zaštitili ukus vaše kafe.
- Kada pripremate napitke, preporučujemo da koristite prethodno zagrejane šoljice (držanjem pod mlazom vruće vode), veličine koja odgovara željenoj količini napitka.
- Kafa u zrnju može izgubiti aromu ukoliko nije adekvatno čuvana. Savetujemo vam da koristite količinu kafe koju ćete potrošiti u roku od 2-3 dana, kao i da birate pakovanja od 250g.

- Kvalitet kafe u zrnju varira i izbor zavisi od vašeg ukusa. Arabica je delikatnijeg, cvetnog ukusa, dok je Robusta bogatija kofeinom, gorča i jača. Uobičajeno je mešanje ove dve vrste kafe kako bi se dobila izbalansirana kafa. Konsultujte se sa vašim dobavljačem kafe.
- Ne preporučujemo da koristite masna i karamelizovana zrna kafe jer mogu oštetiti vaš aparat.
- Finoća mlevenja kafe utiče na aromu i kvalitet kremaste teksture. Što je kafa finije samlevena to će kafa biti kremastija. Mlevenje treba prilagoditi vrsti napitka koji pripremate.

VAŽNE INFORMACIJE O PROIZVODU

Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za ubuduće: nepravilna upotreba oslobađa KRUPS svake odgovornosti. Važno je pridržavati se bezbednosnih uputstava.

TUMAČENJE SIMBOLA IZ UPUTSTVA ZA UPOTREBU

TEHNIČKI PODACI

Uređaj	Automatski aparat za espresso EA87
Električno napajanje	220 – 240V ~ /50Hz
Pritisak pumpe	15bar
Rezervoar kafe u zrnju	250g
Potrošnja energije	U radu 1450W
Rezervoar za vodu	3L
Puštanje u rad i odlaganje	Unutra, na suvom (zaštićen od mraza)
Dimenzije (mm) VxŠxD	365x340x400
Težina EA87 (kg)	8.2

Podložno tehničkim izmenama.

OPIS UREĐAJA

- A** Držak poklopca za rezervoar za vodu
- B** Rezervoar za vodu
- C** Posuda za iskorišćenu kafu
- D** Izlazi za kafu podesivi po visini
- E** Rešetka i demontažna posuda za kapanje
- F** Poklopac rezervoara za kafu u zrnju
- G** Cevčica za paru

Opasnost:

Upozorenje na postojanje rizika od ozbiljnih ili smrtonosnih telesnih povreda. Simbol munje vas upozorava na opasnost u vezi sa električnom energijom.

Oprez:

Upozorenje na moguće nefunkcionalnosti, oštećenja ili uništenja aparata.

Važno:

Upoštena ili važna napomena za rad aparata.

Proizvodi isporučeni sa vašim aparatom:

Proverite proizvode isporučene sa vašim aparatom. U slučaju da neki deo nedostaje, odmah kontaktirajte podršku.

Delovi koji se isporučuju:

- Automatski aparat za espresso kafu, EA870810
- Dve tablete za čišćenje
- Jedna igla za čišćenje
- Bezbednosna uputstva
- Uputstvo za upotrebu
- Popis servisnih centara KRUPS
- Garantni list

H Plovci za nivo vode

1 Rezervoar za kafu u zrnju

I Taster za podešavanje finoće mlevenja

J Otvor za tabletu za čišćenje

K Metalni mlin

2 Kontrolni panel

L Taster Uključeno/Isključeno

M Tasteri za odabir napitka

N Taster za podešavanje jačine kafe

O Taster za podešavanje veličine napitka

P Taster za START/STOP

Q Taster za duplu kafu

R Taster za održavanje: ispiranje, čišćenje i čišćenje od kamenca

S Upozorenje za održavanje

T Tasteri za omiljene napitke

3 svetlosna upozorenja

U Nema vode u rezervoaru

V Nema kafe u rezervoaru za kafu u zrnju

W Ispraznite posudu za iskorišćenu kafu i tacnu za kapanje

Važno:

Tacna za kapanje omogućava sakupljanje vode ili kafe koja ističe iz aparata tokom i nakon pripreme. Važno je da je uvek postavite na mesto i praznite je redovno čim vam plovci ukažu na to.

OPŠTI PREGLED

Taster	Opis/Opšte funkcije
ON-OFF	Uključite i isključite aparat. Čuje se zvučni signal svaki put kada se pritisne ovaj taster.
RISTRETTO, ESPRESSO, LONG COFFEE, HOT WATER	Odaberite napitak. Odabir ima pozadinsko osvetljenje.
STEAM	Odaberite funkciju pare za pravljenje pene kako biste pripremili napitke sa mlekom. Odabir ima pozadinsko osvetljenje.
	Pritisnite taster pre odabira napitka za povećanje ili smanjenje jačine kafe, regulišući količinu mlevene kafe. Postoje 3 odabira, od slabe do jake. Odabir ima pozadinsko osvetljenje sa 1 do 3 zrna.
	Pritisnite taster pre odabira napitka za povećanje ili smanjenje količine napitka, regulišući količinu korišćene vode. Postoje 3 odabira, od male do velike količine vode. Odabir ima pozadinsko osvetljenje sa 1 do 3 kapi.
START STOP	Započnite ili zaustavite napitak.
!	Ova ikona se pojavljuje na kontrolnom panelu kada postoji problem u vezi sa radom aparata. Npr. kada nema vode ili kafe u zrnju ili kada je potrebno čišćenje.
	Pritisnite pre odabira napitka za duplu količinu. Odabir ima pozadinsko osvetljenje sa 2 šolje.
CLEAN	Omogućava pristup održavanju: ispiranje, čišćenje i čišćenje od kamenca. Funkcija odabranog održavanja ima pozadinsko osvetljenje.
	Omogućava pristup „Omiljenima“ i vašim sačuvanim omiljenim napicima/ Nakon pripreme napitka, možete ga sačuvati u omiljenima. Možete sačuvati 2 omiljena napitka: A i B. Odabrani omiljeni napitak A ili B ima pozadinsko osvetljenje.

EKRAN OSETLJIV NA DODIR

Naša korisnička ploča sa svojim tasterima

ima intuitivno osvetljenje kako bi olakšala korišćenje aparata.

Status osvetljenja	Značenje
Neosvetljen taster	Odgovarajuća funkcija nije odabrana/ nije dostupna
Taster slabo svetli i dugo treperi	Akcija sa odabranom funkcijom je u toku
Taster treperi	Akcija je u toku
Osvetljen taster/ jasno svetlo	Funkcija je odabrana

INTUITIVNA SVETLOSNA UPOZORENJA

Vaš aparat je opremljen inteligentnom tehnologijom za olakšavanje svakodnevne upotrebe. Aparat automatski detektuje i kontroliše nivo kafe u zrnu, vode i mlevene

Intuitivno osvetljenje	Radnja koju je potrebno izvršiti
Rezervoar za vodu (U)	Rezervoar za vodu je skoro prazan, mora biti dopunjen. Pogledajte 7 – DOPUNA REZERVOARA ZA VODU slika 1 do 7
Rezervoar za kafu u zrnu (V)	Rezervoar za kafu u zrnu je skoro prazan, mora biti dopunjen. Pogledajte 8 – DOPUNA REZERVOARA ZA KAFU U ZRNU slika 1 do 8
Posuda za iskorišćenu kafu (W)	Posuda za iskorišćenu kafu je napunjena, mora biti ispraznjena. Pogledajte 9 – PRAŽNJENJE POSUDE ZA ISKORIŠĆENU KAFU slika 1 do 5

POKRETANJE UREDAJA INSTALACIJA APARATA

Uključivanje i priprema aparata

Opasnost:

Priključite aparat u utičnicu od 230 V sa uzemljenjem. U suprotnom se izlažete fatalnim povredama usled prisustva struje!

Pridržavajte se bezbednosnih informacija iz „Bezbednosnog uputstva“.

Prvim puštanjem u rad aparata sistemi se pune vodom, tako da aparat može da radi. Potom će se obaviti zagrevanje i automatsko ispiranje. Za više informacija, pogledajte odeljak **1- PRVA UPOTREBA, slika 1 do 14.**

Kada se aparat uključi, automatski se prebacuje na napitak po slučajnom izboru.

Možete pripremiti svoju prvi kafu!

MLIN: PODEŠAVANJE FINOĆE MLEVENJA

Jačinu kafe možete podesiti podešavanjem finoće mlevenja.

Različita finoća mlevenja vam omogućava prilagođavanje različitim vrstama kafe: jače pečena, masna kafa zahteva krupnije mlevenje, dok slabije pečena i suvlja kafa zahteva finije mlevenje. Što je mlevenje finije, jača je aroma. Podesite taster koji se nalazi u rezervoaru kafe u zrnu (I), u zavisnosti od vrste kafe i jačine željene arome. Ovo podešavanje mora biti izvršeno tokom mlevenja i stepen po stepen. Nakon 3 pripreme primetićete veoma jasnu razliku u ukusu.

kafe. Kada ove rezervoare treba napuniti ili isprazniti, svetlosno upozorenje će vas obavestiti. Ukoliko je neophodno čišćenje, LED upozorenje će se pojaviti na ekranu i svetleće jedna ili više svetlosnih traka:

Podešavanje izlaza za kafu

Za sve vrste napitaka možete podići ili spustiti izlaz za kafu u skladu sa veličinom šoljice. Pogledajte odeljak **2 – PODEŠAVANJE NAPITAKA, slika 7.**

Zaustavljanje napitka u fazi pripreme

Pažnja: Možete zaustaviti pripremu u svakom trenutku pritiskom na taster start/stop. Kada je ciklus prekinut, ne zaustavlja se istog trenutka. Aparat će biti nedostupan neko vreme što će biti signalizirano vizuelnim signalom.

PRIPREMA KAFE PUTEM DIREKTOG PRISTUPA

Faze pripreme napitka:

- Mlevenje kafe u zrnu
- Sabijanje mlevene kafe
- Pred-ulivanje (nekoliko kapi može iscuriti u vašu šolju tokom ove faze)
- Filtriranje

Priprema napitka:

Proverite da li je rezervoar za kafu u zrnu napunjen. Ukoliko nema kafe, aparat će vas obavestiti pomoću svetlosnog upozorenja (V). Potom pritisnite taster START/STOP kako biste potvrdili da ste izvršili dopunu. Pogledajte odeljak **8 – DOPUNA REZERVOARA ZA KAFU U ZRNU, slika 1 do 7.**

Pažnja: Vodite računa da u mlin ne dospe voda, kako ne biste oštetili aparat.

- Proverite da li je rezervoar za vodu napunjen. Ukoliko nema dovoljno vode u rezervoaru, aparat će vas obavestiti pomoću svetlosnog upozorenja (U) da je potrebno da napunite rezervoar. Pogledajte odeljak 7 – DOPUNA REZERVOARA ZA VODU, slika 1 do 7.
- Postavite šolju ili šoljice ispod izlaza za kafu.
- Pritisnite taster za željeni napitak.

Moguća podešavanja

Za više informacija, pogledajte odeljak **2 – PODEŠAVANJE NAPITAKA, slika 1 do 9.**

FUNKCIJA OMILJENI

Odeljak za omiljene napitke, kome možete da pristupite pritiskom na taster ♥, omogućava pristup omiljenom napitku samo jednim pritiskom na taster. Pogledajte odeljak **2 – PODEŠAVANJE NAPITAKA, slika 1 do 9.** Možete sačuvati Omiljeni A i Omiljeni B. Pogledajte odeljak **3 – SAČUVAJTE OMILJENO PODEŠAVANJE / IZMENITE OMILJENO PODEŠAVANJE, slika 1 do 6.**

- Omiljeni napitak može biti sačuvan nakon što je napitak pripremljen. Tada imate 10 sekundi da pritisnete taster Omiljeni kako biste sačuvali omiljeni napitak A ili B.
- Količinu možete podesiti zaustavljanjem napitka tokom ulivanja. Pritisnite taster start/stop prilikom ulivanja. Količina vašeg napitka biće sačuvana u omiljenima.

Kada se ulivanje zaustavi, aparat se automatski vraća u predefinisani napitak. Više nije moguće sačuvati ga u omiljenima.

Ukoliko sačuvate omiljeni napitak kada je napitak već sačuvan, taj napitak će biti obrisan. Jednom kada je omiljeni napitak sačuvan, možete ga pripremiti pritiskom na taster ♥. Nakon toga sledite instrukcije iz odeljka **4 – ZAPOČNITE OMILJENI NAPITAK, slika 1 do 6.**

PRIPREMA SA PAROM

Cevčica za paru (G) priprema penu za Cappuccino ili Café Latte. Kako je za pravljenje pare neophodna viša temperatura nego za pripremu Espresso, aparat vrši dodatno zagrevanje. Za manuelno pravljenje pene od mleka, koristite pasterizovano UHT mleko

iz frižidera (3-5°C). Upotreba posebnih vrsta mleka (mikrofiltrirana, sveža, fermentisana, obogaćena) ili mleka biljnog porekla (pirinčano, ovseno ili bademovo) mogu dati nezadovoljavajuće rezultate u smislu kvaliteta i količine pene.

Nije moguće napraviti 2 šoljice istovremeno: funkcija “x2” nije dostupna

Postupak pravljenja napitaka sa parom se može pronaći u odeljku **5 – PRIPREMITE NAPITAK SA MLEKOM, slika 1 do 11.**

Pažnja:

Postoje dva perioda zagrevanja, jedan koji je za aparat i jedan za pripremu pare. LED svetlo treperi kako bi ukazalo da je aparat završio sa zagrevanjem. Pritisnite “START/STOP” ponovo kako bi započela priprema pare. Pogledajte odeljak **5 – PRIPREMITE NAPITAK SA MLEKOM, slika 8.**

Oprez: rizik od opekotina

Važno:

Priprema pare se zaustavlja automatski u zavisnosti od prethodno odabranog vremena. Možete pritisnuti taster “START/STOP” pre završetka ciklusa ako je količina mlečne pene dovoljna.

CIKLUS SE NE ZAUSTAVLJA MOMENTALNO.

Ukoliko ne pritisnete START/STOP taster, aparat se vraća u inicijalnu poziciju nakon 2 minuta. - Program Omiljeni je dostupan i za funkciju pare.

Saveti i sugestije:

Da biste pripremili mlečnu penu, napunite 1/3 šoljice mlekom. Uronite cevčicu za paru u mleko i držite uz ivicu šoljice. Nagnite šoljicu do 45°. Na ovaj način će se stvoriti vrtlog od mleka koji stvara optimalnu količinu pare. Sledeći ova uputstva, pripremićete mlečnu penu poput bariste, spremnu za korišćenje u napicima.

ČIŠĆENJE CEVČICE ZA PARU

Važno:

Kako biste svaki put dobili identičnu penu, preporučujemo da pažljivo očistite cevčicu i konektor NAKON SVAKE UPOTREBE. Cevčicu za paru nemojte prati u mašini za posuđe.

Opasnost:

Nakon korišćenja funkcije pare, cevčica može biti vruća, savetujemo vam da sačekate nekoliko trenutaka pre nego što je koristite.

- Cevčica za paru se može demontirati kako bi se detaljno oprala. Operite je uz pomoć četke vodom i neabrazivnom tečnošću za pranje. Postupak pranja cevčice za paru pronađite u odeljku **6 – OČISTITE CEVČICU ZA PARU, slika 1 do 8.**
- Kako biste uklonili tragove mleka sa cevčice, postavite posudu ispod cevčice i pokrenite pripremu napitka sa toplom vodom. Nakon toga, listom, vlažnom krpom od mikrofibera obrišite cevčicu.
- Ukoliko para ne izlazi, cevčica može biti začepljena: otčepite je pomoću isporučene igle. Pogledajte odeljak **6 – OČISTITE CEVČICU ZA PARU, slika 4 i 5.**

NAPICI SA TOPLOM VODOM

- Postavite šoljicu ispod CEVČICE ZA PARU (G).
- Pritisnite taster VRUĆA VODA
- Možete podesiti količinu napitka u skladu sa vašim ukusom. Nije moguće pripremiti 2 šoljice u isto vreme: funkcija „x2“ nije dostupna.
- Pritisnite taster START/STOP: Aparat se zagreva (svetla trepere), nakon toga ističe topla voda
- Funkcija Omiljeni je dostupna. Pogledajte odeljak **3 – SAČUVAJTE OMILJENO PODEŠAVANJE / IZMENITE OMILJENO PODEŠAVANJE, slika 1 do 6.**

ODRŽAVANJE

Adekvatno održavanje će produžiti životni vek vašeg aparata i sačuvati autentičan ukus vaše kafe.

Važno:

Kako bi sve bilo jednostavnije i efikasnije, vaš KRUPS aparat poseduje automatski sistem čišćenja: sve što vam je potrebno je tableta! Aparatu nije potrebno manuelno održavanje. Garantujemo čišćenje pri visokim temperaturama za savršenu kafu svaki put.

ODRŽAVANJE POSUDE ZA ISKORIŠĆENU KAFU I POSUDE ZA KAPANJE

Posuda za kapanje sakuplja vodu.

Posuda za iskorišćenu kafu sakuplja iskorišćenu mlevenu kafu.

Kada je potrebni isprazniti posudu za kapanje? Pogledajte odeljak **10 – PRAŽNENJE POSUDE ZA KAPANJE, slika 1 do 5.**

Kada su plovci pozicionirani visoko, ukazujući da je posuda puna.

Važno:

Nije dozvoljeno pranje u mašini za posuđe.

Kada je potrebno isprazniti posudu za iskorišćenu kafu? Pogledajte odeljak 9 – SVETLOSNI INDIKATORI (W): ISPRAZNITE POSUDU ZA ISKORIŠĆENU KAFU, slika 1 do 5.

Kada se uključi LED svetlo upozorenja ! na korisničkoj ploči i svetlosni indikator **W**.

Možete povremeno prazniti posudu i pre nego što vas aparat obavesti.

Važno:

Posuda za iskorišćenu kafu je kapaciteta otprilike 9 kafa; neredovno pražnjenje posude za iskorišćenu kafu i posude za kapanje može oštetiti vaš aparat.

Ispiranje sistema za kafu

Ova funkcija je dostupna u svakom trenutku, osim ukoliko aparat ne zahteva neko drugo održavanje.

- Postavite posudu ispod cevčice za paru.
- Uključite aparat i pritisnite CLEAN.
- Odaberite funkciju ISPIRANJE.
- Pritisnite START/STOP kako biste započeli ispiranje.

Program za potpuno automatsko čišćenje aparata, 3 puta godišnje (otprilike 13 minuta)

Čišćenje sistema za kafu vam omogućava borbu protiv ostataka, masnih naslaga od kafe i očuvanju ukusa vaših napitaka.

Za čišćenje će vam trebati:

- 1 KRUPS tableta za čišćenje
- 1 posuda zapremine minimum 600ml

Ciklus se odvija u dve faze:

- Faza čišćenja
- Faza ispiranja

Kada pokrećemo ovaj program?

Aparat će vas obavestiti kada je neophodno pokrenuti program čišćenja.

Kada je aparat uključen, svetlosno obaveštenje ! i K na korisničkoj ploči će se uključiti. Pogledajte **11 – PROGRAM AUTOMATSKOG ČIŠĆENJA SITEMA ZA KAFU, slika 1 do 27.**

Takođe, možete pokrenuti ciklus čišćenja kada god želite: pritiskanjem tastera CLEAN i odabirom programa čišćenja sa svetlosnim obaveštenjem K. Pogledajte **11 – PROGRAM AUTOMATSKOG ČIŠĆENJA SISTEMA ZA KAFU, slika 1 do 27.**

Važno:

Ne morate da pokrenete program čišćenja čim vas aparat obavesti, ali to morate uraditi u razumnom roku. Ukoliko je čišćenje odloženo, poruka upozorenja će se prikazivati dokle god ovaj postupak ne bude obavljen.

Važno:

Ukoliko isključite vaš aparat tokom procesa čišćenja ili u slučaju nestanka električne energije, program čišćenja će nastaviti od koraka na kom se nalazio u trenutku prekida. Neće biti moguće odložiti ovaj postupak: ispiranje sistema za vodu je obavezno. U ovom slučaju će vam možda trebati nova tableta za čišćenje.

Program automatskog uklanjanja kamenca (otprilike 20 minuta)

Čišćenje od kamenca omogućava njegovo pravilno funkcionisanje i eliminiše naslage ili kamenac.

Oprez: Ukoliko je vaš aparat opremljen Claris Aqua Filter System kertridžom, molimo vas da ga uklonite pre procesa uklanjanja kamenca (pogledajte „Uklanjanje Claris Aqua Filter System kertridža“)

Za uklanjanje kamenca će vam trebati:

- 1 doza KRUPS sredstva za uklanjanje kamenca
- 1 posuda zapremine minimum 600ml

Ciklus se odvija u tri faze:

- 1 faza uklanjanja kamenca
- 1. faza ispiranja
- 2. faza ispiranja

Kada pokrećemo ovaj program?

Aparat će vas obavestiti kada je neophodno pokrenuti program uklanjanja kamenca. Kada

je aparat uključen, svetlosno obaveštenje ! i simbol uklanjanja kamenca na korisničkoj ploči će se uključiti. Pogledajte **12 – PROGRAM AUTOMATSKOG UKLANJANJA KAMENCA, slika 1 do 30.**

Važno:

Aparat vas obaveštava kada je neophodno ovo učiniti. Vi možete pokrenuti uklanjanje kamenca pritiskom na CLEAN i simbol za uklanjanje kamenca.

Claris Aqua Filter System kertridž

Postavljanje:

- Uklonite i ispraznite rezervoar za vodu. Ukoliko je potrebno, uklonite korišćeni filter.
- Okrenite sivi prsten na gornjem kraju filtera dok se ne prikaže tačan datum. Filter se mora menjati na svaka 2 meseca.
- Zavrните novi kertridž na dno rezervoara za vodu pomoću pribora koji ste dobili uz kertridž.
- Napunite rezervoar za vodu i vratite ga na mesto.
- Uključite aparat pritiskom na ON/OFF.
- Postavite praznu posudu ispod cevčice za kafu.
- Pritisnite i zadržite CLEAN, indikatorska svetla će zatrepereti.
- Pritisnite START/STOP, voda će početi da izlazi iz cevčice za kafu.
- Filter je natopljen.

Uklanjanje:

- Uklonite rezervoar za vodu i ispraznite ga.
- Uklonite filter.
- Potom sledite instrukcije navedene iznad u delu „Postavljanje“, kako biste zamenili iskorišćen kertridž.

OSTALE FUNKCIJE

Na vašem aparatu možete personalizovati različita podešavanja.

Važno:

Aparat je povezan, ali nije uključen. Zadržite 3 sekunde taster CLEAN, začuće se zvučni signal.

Temperatura kafe		Pritisnite RISTRETTO, a zatim  za podešavanje temperature kafe. Postoje 3 nivoa podešavanja temperature za vaše napitke od kafe. Unapred je podešeno 2 kapi.
	Niska Srednja Visoka	
Automatsko isključivanje		Možete odabrati nakon koliko će se vaš aparat automatski isključiti kako biste uštedeli električnu energiju. 15 min, 30 min ili 3 sata. Unapred je podešeno 3 sata. Pritisnite ESPRESSO, a zatim  za podešavanje automatskog isključivanja.
	15 min 30 min 3 sata	
Automatsko ispiranje		Možete podesiti automatsko ispiranje vašeg aparata svaki put kada ga uključite. Po zadatom, ovo podešavanje je isključeno. Pritisnite LONG CAFFEE, a zatim  za uključivanje automatskog ispiranja.
	Deaktivirano Aktivirano	
Isključivanje funkcije nedostatak kafe u zrnu		Možete isključiti funkciju za detekciju nedostatka kafe u zrnu. Odgovarajuća svetlosna upozorenja se više neće pojavljivati. Po zadatom, ovo podešavanje je aktivirano. Pritisnite HOT WATER, a zatim  da isključite funkciju nedostatak kafe u zrnu.
	Deaktivirano Aktivirano	

Funkcija nedostatak kafe u zrnu

Ova funkcija koristi da se spreči nedostatak kafe u zrnu u rezervoaru kafe u zrnu.

Na ovaj nedostatak ukazuje svetlosni signal (V), upozorenje ! i prestanak mlevenja tokom pripreme.

Da biste nastavili pripremu nakon što ste dopunili rezervoar za kafu u zrnu, pritisnite taster START/STOP.

Primer:

- Početak pripreme napitka
- Detektovanje nedostatka kafe u zrnu: svetlosno upozorenje (V), upozorenje ! + zaustavljanje mlina

PROBLEMI I REŠENJA

	PROBLEM	REŠENJE
Funkcionisanje	Aparat prikazuje grešku, softver je blokiran. ILI Vaš aparat ne radi ispravno.	Ugasite i isključite iz struje aparat, skinite filter, sačekajte jedan minut pa ponovo uključite aparat. Pritisnite taster ON/OFF i držite najmanje 3 sekunde da biste pokrenuli aparat.
	Aparat se ne može uključiti nakon što ste pritisnuli taster ON/OFF (najmanje 3 sekunde).	Proverite osigurače i utičnicu vaše električne instalacije. Proverite da li je utikač pravilno uključen u utičnicu.
	Došlo je do prekida napajanja za vreme pripreme.	Aparat se automatski resetuje nakon ponovnog uključivanja.
	Mlin se zaustavio za vreme pripreme i svetlosni indikator zrna kafe svetli.	Dodati kafu u zrnu i ponovo pritisnuti start.
	Mlin melje na prazno.	Automatsko usavršavanje aparata.

Upotreba	Mlin ispušta čudan zvuk.	Sigurno je prisutno strano telo u mlinu.
	Ispod uređaja ima vode.	Pre uklanjanja rezervoara za vodu, sačekajte 15 sekundi nakon što je kafa pripremljena kako bi uređaj pravilno okončao svoj ciklus. Proverite da li je posuda za kapanje dobro postavljena na uređaju, ona uvek mora biti na mestu, čak i kada se aparat ne koristi. Proverite da li je posuda za kapanje puna.
	Taster za podešavanje finoće mlevenja se teško okreće.	Taster za podešavanje finoće mlevenja okrećite samo dok mlin radi.
	Iz aparata ne izlazi kafa.	Došlo je do greške u radu. Aparat se automatski resetuje i spreman je za novu pripremu.
	Koristili ste mlevenu kafu umesto kafe u zrnu.	Uz pomoć usisivača pokupite mlevenu kafu iz rezervoara za kafu u zrnu.
	Iz cevčica za kafu teče voda kada se aparat zaustavi.	Automatsko ispiranje kako bi se očistile cevčice za kafu i sprečilo začepljenje.
Para	Cevčica za paru pravi buku.	Proverite da li je cevčica za paru ispravno postavljena.
	Cevčica za paru izgleda kao da je delimično ili potpuno začepljena ILI ukoliko se para ili vruća voda zaustave pre vremena i upozorenje treperi.	Proverite da li je otvor na vrhu začepljen od mleka ili kamenca. Otčepite otvor koristeći iglu koju ste dobili uz aparat. Pogledajte deo 6 – ČIŠĆENJE CEVČICE ZA PARU, slika 1 do 8.
	Cevčica za paru ne radi ili proizvodi malo pene.	Za napitke sa mlekom, savetujemo vam da koristite sveže, nedavno otvoreno pasterezovano ili UHT mleko. Takođe se savetuje upotreba hladne posude.
	Ne izlazi para.	A. Tokom prvog korišćenja pare, ukoliko para ne izlazi: - Proverite da li je otvor na vrhu začepljen. Pogledajte iznad deo: „Cevčica za paru izgleda kao da je delimično ili potpuno začepljena“. - Uradite sledeće samo jednom: Ispraznite rezervoar za vodu i privremeno uklonite Claris Aqua Filter System kertridž. Napunite rezervoar mineralnom vodom bogatom kalcijumom (>100mg/L) i nekoliko puta uzastopno u rezervoar ispustite paru (5 do 10 ciklusa) sve dok ne dobijete kontinuirani mlaz pare. Kertridž vratite u rezervoar. B. Cevčica na paru je ranije radila: - Proverite da li je otvor na vrhu začepljen. Pogledajte odeljak iznad: „Cevčica za paru izgleda kao da je delimično ili potpuno začepljena“. Ukoliko nakon gore navedenih koraka cevčica za paru i dalje ne radi, obratite se KRUPS korisničkoj službi.
	Voda ili para nepravilno izlaze iz cevčice na paru.	Proverite da li je cevčica za paru pravilno postavljena. Na početku pripreme, nekiliko kapi može isteći iz cevčice.
	Pojava pare ispod poklopca rezervoara kafe u zrnu.	Zatvorite otvor za tabletu za čišćenje ispod poklopca. (J)