

3. Odaberite količinu mlevene kafe postavljajući funkciju za odabir broja šoljica (8) na željenu količinu.
4. Postavite funkciju odabira nivoa mlevenja (9) na željeni nivo (pogledajte paragraf: Praktični saveti)
5. Uključite aparat.
6. Pritisnite prekidač (4) da biste pokrenuli aparat.
7. Jednom odabrana količina kafe biće samlevena, a aparat po završetku mlevenja automatski prestaje sa radom.
8. Ako želite da zaustavite aparat ranije, pritisnite prekidač (4).
9. Odvojite posudu za mlevenu kafu, blago udarite posudu, skinite poklopac i istresite mlevenu kafu u filter Vašeg aparata za kafu ili koristite mericu da napunite espresso aparat.
10. Za dodatnu količinu mlevene kafe, ponovite postupak pritiskom na prekidač (4). Uvek proverite da nivo mlevene kafe u posudi (6) nije iznad oznake max.

Odabrane opcije će se ponavljati pri svakoj upotrebi aparata.

### Pažnja!

Da bi Vaš aparat ispravno radio, uvek proverite sledeće:

- da je poklopac posude za kafu u zrnju (2) pravilno postavljen,
- da su posuda za mlevenu kafu (6) i njen poklopac (7) pravilno postavljeni na kućište aparata (3).

### Praktični saveti

- Kafu u zrnju držite u frižideru u odgovarajućoj posudi.
- Da bi Vaša kafa sačuvala aromu, savetujemo Vam da je sameljete neposredno pre upotrebe.

### Saveti vezani za mlevenje kafe

- Upotrebljavajte funkciju za odabir finoće mlevenja (9) da postavite nivo mlevenja u skladu sa vrstom aparata za kafu koji koristite i Vašoj želji.
- Prilikom prve upotrebe aparata, preporučujemo da odaberite srednje vrednosti u skladu sa Vašim aparatom za kafu, a kasnije mlin možete podesiti prema sopstvenim željama. Posle nekoliko upotreba aparata pronaći ćete željeni nivo mlevenja.
- Ne menjajte nivo mlevenja dok je aparat u upotrebi.

### Savet za odabir broja šoljica:

- Upotrebljavajte funkciju za odabir broja šoljica (8) da biste odabrali količinu kafe koju želite samleti.
- Što više šoljica odaberete, aparat će duže raditi.

### Održavanje

- Uvek isključite aparat pre čišćenja.
- Nikad ne postavljajte kućište aparata, kabl ili utikač u vodu ili ispod mlaza tekuće vode.
- Ne koristite deterdžente ili abrazivna sredstva za čišćenje aparata.
- Očistite poklopce i posudu za mlevenu kafu toplom vodom i deterdžentom ili ih operite u mašini za pranje posuđa (na gornjoj korpi).
- Vremenom, boja zrna kafe može ostajati na plastičnim delovima aparata, što je uobičajena pojava i možete je očistiti koristeći blage (ne abrazivne) izbeljivače posle upotrebe.
- Skinite demontažni nož (5), namestite opciju za odabir nivoa mlevenja (9) na najniži nivo, zatim uhvatite nož prstima i okrenite u smeru kazaljki na satu, a zatim podignite da skinite nož (Slika A).
- Pažljivo očistite unutrašnjost posude za kafu u zrnju (1) suvom krpom.
- Za ponovno postavljanje noža, postavite opciju za odabir nivoa mlevenja (9) na najvišu vrednost, postavite nož i okrenite ga u smeru suprotnom od kazaljki na satu (Slika A).
- Pažljivo očistite otvor za mlevenu kafu i kućište aparata suvom krpom.

### Mogući problemi

Aparat ne radi ili se zaustavio tokom rada	Proverite da li je aparat uključen u struju.
	Posuda za kafu u zrnju nije pravilno postavljena.
	Posuda za mlevenu kafu i njen poklopac nisu pravilno postavljeni.
Opcija odabira nivoa mlevenja ne radi	Proverite da li je nož pravilno postavljen (pogledajte paragraf: održavanje)

### Saveti o odlaganju

Zaštitimo životnu sredinu.

Na kraju radnog veka aparata, odnesite ga u centar koji se bavi recikliranjem takvih proizvoda.

# KRUPS

## MLIN ZA KAFU GVX242

Hvala što ste izabrali aparat iz Krups asortimana. Pročitajte uputstvo pre upotrebe i čuvajte ga na sigurnom mestu.

### Bezbednosna uputstva

**Pažljivo pročitajte uputstvo pre prve upotrebe aparata i ostavite ga na sigurno mesto.**

- Aparat je namenjen kućnoj upotrebi. Svaka komercijalna upotreba, neprimerena ili upotreba koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu, proizvođača oslobađa svake odgovornosti i garancija za proizvod neće važiti.
- Aparat upotrebljavajte na ravnoj, termootpornoj površini, udaljenoj od vode i svih izvora toplote.
- Ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora, naročito ako se u njegovoj blizini nalaze deca ili hendikepirane osobe.
- Ne ostavljajte kabl da visi tako da je deci na dohvatu ruke ili u blizini ili u kontaktu sa vrućim delovima aparata kao ni da je u blizini izvora toplote ili oštih ivica.
- Ne uranjajte aparat, kabl ili utikač u vodu ili u bilo koju drugu tečnost.
- Isključite aparat kada ga ne koristite i kada ga čistite. Prilikom isključivanja uhvatite za utikač i povucite ga iz utičnice. Ne povlačite kabl.
- Proverite da li napon aparata odgovara naponu u domaćinstvu. Svaka greška pri priključivanju aparata poništava garanciju.
- Ne upotrebljavajte aparat ako ne radi uobičajeno, ako je aparat ili kabl oštećen. Da biste izbegli rizik, odnesite aparat u ovlašćeni Krups servis (pogledajte spisak u garantnom listu).
- Zbog sopstvene sigurnosti, koristite samo KRUPS pribor i originalne rezervne delove namenjene Vašem aparatu.
- Sve intervencije na aparatu, osim čišćenja i redovnog održavanja mora obaviti kvalifikovano lice u ovlašćenom Krups servisu.
- Uvek upotrebljavajte mlin za kafu sa sigurnosnim poklopcem. Držite ruke i kuhinjski pribor dalje od noža mlina za kafu kada je u upotrebi ili kada je uključen u struju. Proverite da u kafi koju želite da sameljete nema stranih tela.
- Nikad ne uključujte prazan aparat.

### Opis

1. Posuda za kafu u zrnju
2. Poklopac posude
3. Kućište
4. Prekidač (uključiti/isključiti)
5. Demontažni mlin
6. Posuda za mlevenu kafu
7. Poklopac posude
8. Funkcija za odabir broja šoljica
9. Funkcija za odabir nivoa mlevenja
10. Otvor za mlevenu kafu

### Saveti vezani za kafu

Aroma kafe zavisi od kvaliteta mlevenja. Generalno, što je tehnika pripremanja kafe brža, kafa mora biti sitnije samlevena. Kafa koja se koristi za espresso je sitnije mlevena od kafe koja se koristi za filter kafu.

Napravljena filter kafa biće gorka ukoliko koristite izuzetno sitno mlevenu espresso kafu. Korišćenje krupnije mlevene kafe za espresso daje slabiji ukus kafi. Jednom kada odaberete finoću mlevenja kafe za Vaš aparat za kafu, možete dodati više mlevene kafe za jaču kafu bez dodatne gorčine.

### Pre prve upotrebe

Očistite posudu za kafu (6), poklopac (7) i poklopac posude za kafu u zrnju (2) toplom vodom i deterdžentom. Suvom krpom očistite unutrašnjost posude za kafu u zrnju (1). Nikada ne potapajte aparat u vodu i ne stavljajte ga ispod tekuće vode. Pažljivo osušite demontažne delove aparata i postavite ih ponovo na aparat. Poklopac i posudu za mlevenu kafu i poklopac posude za kafu u zrnju možete prati u mašini za pranje posuđa ( na gornjoj korpi).

### Upotreba aparata

1. Postavite posudu za mlevenu kafu (6) i poklopac (7) na aparat. Uverite se da su dobro namontirani na kućište aparata (3).
2. Skinite poklopac (2) i stavite kafu u zrnju u posudu (1). Ne sipajte zrna iznad oznake max. Ponovno postavite poklopac na posudu za kafu u zrnju i proverite da li je pravilno postavljen.