

KRUPS

APARAT ZA FILTER KAFU SA MLINOM

OPIS:

- A** Poklopac rezervoara za kafu u zrnju
- B** Rezervoar za kafu u zrnju
- C** Posuda za mlevenje i pripremu kafe
- D** Gornji mehanizam za mlevenje
- E** Poklopac rezervoara za vodu
- F** Dugme za podešavanje finoće mlevenja
- G** Ekran
 - 1** Prikaz vremena
 - 2** indikator jačine kafe
 - 3** Indikator mlevene kafe
 - 4** Indikator rada
 - 5** Indikator broja šoljica
 - 6** Indikator uklanjanja kamenca
 - 7** Indikator programiranog vremena
- H** Korisnička ploča
 - 1** Taster uključeno/isključeno
 - 2** Indikator uključeno/isključeno
 - 3** Taster za broj šoljica
 - 4** Taster za jačinu kafe
 - 5** Taster za programiranje vremena
 - 6** Podešavanje vremena (h)
 - 7** Podešavanje vremena (min)
 - 8** Taster za odabir mlevene kafe
 - 9** Taster za uklanjanje kamenca
- I** Indikator nivoa vode
- J** Bokal
- K** Grejna ploča

VAŽNE MERE ZAŠTITE

Kako biste izbegli potencijalne povrede usled nepropisne upotrebe, molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i sačuvate ga za ubuduće: Proizvođač ne može preuzeti odgovornost u slučaju neodgovarajuće upotrebe aparata.

- Ovaj uređaj nije predviđen da ga upotrebljavaju osobe (uključujući decu) ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva i znanja, osim ukoliko ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili ako ih je uputila u način upotrebe uređaja.
- Decu je potrebno nadzirati kako bi se

osiguralo da se ne igraju aparatom.

- Ne upotrebljavajte uređaj ukoliko je strujni kabl ili utikač oštećen. Strujni kabl mora zameniti proizvođač, ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.
- Uređaj je predviđen samo za upotrebu u zatvorenim prostorijama i domaćinstvima na nadmorskoj visini ispod 2000m.
- Uređaj, strujni kabl ili utikač ne potapajte u vodu ili druge tečnosti.
- Uređaj je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu.
- Uređaj nije namenjen za upotrebu u sledećim uslovima i garancija se neće primenjivati:
 - U kuhinjama za osoblje u trgovinama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - Na seoskim imanjima;
 - Za klijente u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
 - U okruženjima sa uslugom noćenja i doručka
- Za čišćenje aparata, a posebno delova koji dolaze u kontakt sa namirnicama, uvek se pridržavajte uputstva za čišćenje
 - Isključite uređaj sa strujnog napajanja
 - Nemojte čistiti uređaj dok je vruć
 - Uređaj čistite vlažnom krpom ili sušavicom
 - Uređaj nemojte nikada potapati u vodu ili ga stavljati pod vodu iz slavine
- **UPOZORENJE!** Opasnost od povreda u slučaju nepropisne upotrebe aparata
- **UPOZORENJE!** Nakon upotrebe ne dodirujte ploču za održavanje toplote na kojoj se zadržava toplota. Tokom postupka zagrevanja vodite računa da dodirujete samo ručku staklenog bokala dok se aparat ne ohladi.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati deca starija od 8 godina ukoliko su pod nadzorom i ako su upućena u siguran način upotrebe te ukoliko su potpuno

svesna potencijalnih opasnosti. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smeju obavljati deca osim ukoliko su starija od 8 godina i pod nadzorom odrasle osobe.

- Uređaj i pripadajući kabl držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati osobe ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili neodgovarajućeg iskustva ili znanja ako su pod nadzorom ili ako su upućene u siguran način upotrebe uređaja i ako su razumele moguće opasnosti.
- Deca se ne smeju igrati sa uređajem.
- Aparat za kafu se ne sme držati u kuhinjskom elementu prilikom upotrebe.
- Pre priključivanja uređaja na strujno napajanje uverite se da snaga ovog aparata odgovara vašem sistemu napajanja i da je utičnica uzemljena.
- Svaka greška u električnom priključku će poništiti garanciju.
- Isključite uređaj iz strujnog napajanja nakon upotrebe i pri čišćenju aparata.
- Uređaj nemojte upotrebljavati ukoliko ne radi ispravno ili ako je oštećen. Ako se to dogodi, obratite se ovlašćenom servisnom centru.
- Sve zahvate, osim čišćenja i svakodnevnog održavanja od strane korisnika, mora obavljati ovlašćeni servisni cenar.
- Strujni kabl ne sme biti u blizini vrućih delova aparata ili u dodiru sa njima, u blizini izvora toplote i ne sme se postavljati preko oštih ivica.
- Radi Vaše sigurnosti, koristite samo dodatke i rezervne delove proizvođača koji su dizajnirani za vaš aparat.
- Ne vucite kabl kako biste aparat isključili iz napajanja.
- Ne stavljajte bokal u mikrotalasnu pećnicu na otvoren plamen ili na električne ploče za kuvanje.
- Ne sipajte vodu u aparat ukoliko je još uvek vruć.
- Svi uređaji podležu strogim postupcima provere kvaliteta. Ovo uključuje stvarne testove na nasumično odabranim aparatima, što objašnjava eventualne tragove upotrebe.
- Uvek zatvorite poklopac kada koristite aparat za kafu.
- Za funkciju mlina:
 - Isključite aparat i isključite napajanje

pre zamene dodatka ili pre nego što pristupite delovima koji se pomeraju tokom upotrebe.

- Uvek isključite aparat iz napajanja ukoliko ga ostavljate bez nadzora ili pre sastavljanja, rastavljanja i čišćenja.
- Ovu funkciju ne bi trebalo da koriste deca, držite uređaj i kabl van domašaja dece.
- Funkcija mlina može biti korišćena od strane osoba sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja ukoliko su nadgledana ili im je dat savet u vezi sa upotrebom mlina na bezbedan način i ukoliko razumeju moguće rizike.
- Deca ne smeju da se igraju sa funkcijom mlina.
- Ne pripremajte kafu ukoliko već ima kafe u bokal.
- Kako biste sprečili prelivanje, postavite bokal na bazu aparata za kafu. U suprotnom može doći do preliivanja vruće vode ili vruće kafe.
- Aparat za kafu je veoma vruć tokom ciklusa ulivanja. Molimo Vas da pažljivo rukujete.
- Ne rastavljajte uređaj.
- Ne koristite bokal bez poklopca.
- Ne sipajte vruću vodu u rezervoare.
- Aparat ne sme da stoji u kuhinjskom elementu tokom upotrebe.
- Ne koristite previše nauljena zrna kafe jer mogu oštetiti vaš aparat.

UPOTREBA

PRE PRVE UPOTREBE

Kada je aparat uključen u utičnicu:

1. Svi sadržaji se prikazuju na ekranu od G1-G7.
2. Indikator uključeno/isključeno (H2) svetli.
3. Svi sadržaji i indikator za uključeno/isključeno svetle 2 sek, a potom:
 - Ekran prikazuje vreme 00:00, podrazumevani br. šoljica 4 i podrazumevanu jačinu kafe od 2 zrna kafe.
 - Indikator uključeno/isključeno (H2) se isključio.
 - Prikaz vremena (G1) pokazuje 00:00, sve četiri cifre trepere kao znak korisniku da podesi vreme

PODEŠAVANJE VREMENA

1. Pritisnite i zadržite taster za podešavanje vremena HR (H6) otprilike 3 sekunde. Prve dve cifre 00: trepere, dok su poslednje dve cifre :00 fiksirane i možete podesiti sate koristeći isti taster (H6). Dok držite pritisnut taster, sati će se progresivno brže menjati.
 2. Kada podesite sate, sačekajte 5 sekundi. Prve dve cifre 00: prestaju da trepere i sati su memorisani.
 3. Zadržite taster za podešavanje vremena MIN (H7) otprilike 3 sekunde. Poslednje dve cifre :00 trepere (prve dve cifre HR 00: ostaju fiksirane), možete podesiti minute koristeći isti taster (H7). Dok držite pritisnut taster, minuti će se progresivno brže menjati.
 4. Kada podesite minute, sačekajte 5 sekundi. Poslednje dve cifre :00 prestaju da trepere i minuti su memorisani.
- NAPOMENA: Samo vreme (u 24h formatu) je prikazano u ovom trenutku.
5. Aparat je u statusu „Spreman za upotrebu“ za pripremu kafe.

PRIPREMA KAFE SA KAFOM U ZRNU

1. Rezervoar za kafu u zrnu napunite kafom u zrnu (sl.1)
Oprez! Nemojte koristiti previše nauljena zrna kafe koja mogu oštetiti vaš aparat.
2. Otvorite držač filtera.
3. Postavite papirni filter.(sl.4)
4. Zatvorite držač filtera. (sl.6.1)
5. Postavite bokal na ploču za održavanje toplote.
6. Postavite željenu finoću mlevenja pomoću dugmeta za podešavanje (F). (fig.3.) Meljite kafu od krupne do sitne podešavajući dugme od velike tačke do male tačke.
7. Podesite željeni broj šoljica koristeći taster za broj šoljica (H3). Broj šoljica (G5) pokazuje odabrani broj.
8. Podesite jačinu kafe koristeći taster za jačinu kafe (H4). Indikator jačine kafe (G2) prikazuje odabranu jačinu.
9. Pritisnite taster uključeno/isključeno (H1) za započinjanje ciklusa pripreme:
 - Taster uključeno/ isključeno (H2) treperi.
 - Indikator rada (G4) treperi.
 - Mlin se pokreće, potom se vruća voda preliiva preko sveže samlevene kafe.
10. Kada je ciklus pripreme završen:

- Čuje se pištanje 3 puta kada se isključi.
- Indikator za uključeno/isključeno prestaje da treperi i počinje da svetli.
- Indikator rada (G4) se zaustavlja i nestaje.
- Uređaj ulazi u režim održavanja toplote 30 minuta.
- Indikator uključeno/isključeno (H2) se isključuje nakon 30 min održavanja toplote.

PRIPREMA KAFE SA MLEVENOM KAFOM

1. Otvorite držač filtera.
2. Postavite papirni filter.
3. Stavite željenu količinu mlevene kafe u filter. (sl.5)
4. Zatvorite držač filtera
5. Napunite rezervoar za vodu željenom količinom vode.
Pažnja! Ne stavljajte mlevenu kafu u rezervoar za kafu u zrnu, samo u papirni filter, kako ne biste oštetili vaš uređaj.
6. Postavite bokal na ploču za održavanje toplote.
7. Pritisnite taster za odabir mlevene kafe (H8). Indikator mlevene kafe (G3) će se pojaviti na ekranu.
8. Pritisnite taster uključeno/isključeno za započinjanje ciklusa pripreme:
 - Taster uključeno/ isključeno (H2) treperi.
 - Indikator rada (G4) treperi.
 - Indikator mlevene kafe (G3) svetli.
 - Vruća voda se preliiva preko mlevene kafe.
9. Kada je ciklus pripreme završen:
 - Indikator za uključeno/isključeno prestaje da treperi i počinje da svetli.
 - Indikator rada (G4) se zaustavlja i nestaje.
 - Indikator mlevene kafe (G3) nestaje.
 - Uređaj ulazi u režim održavanja toplote 30 minuta.
 - Indikator uključeno/isključeno (H2) se isključuje nakon održavanja toplote.

PRIPREMA KAFE SA PROGRAMIRANIM VREMENOM

1. Napunite rezervoar za vodu željenom količinom vode.
2. Otvorite držač filtera.
3. Postavite papirni filter
4. Zatvorite držač filtera.

5. Podesite parametre mlina ili postavite željenu količinu mlevene kafe u filter.
6. Postavite bokal (J) na ploču za održavanje toplote.
7. Zadržite taster za programiranje vremena (H5) 2 sekunde. Indikator programiranog vremena (G7) se pojavljuje na ekranu. Na prikazu vremena (G1) će se pojaviti tajmer koji treperi, što znači da je u režimu podešavanja vremena, i iz režima podešavanja će izaći ukoliko se ne pritisne taster u roku od 5 sekundi.
8. Podesite vreme koristeći taster podešavanje vremena HR (H6) za podešavanje sati. Sati će biti prikazani na ekranu (ukoliko duže držite taster za podešavanje sati HR (H6), sati će se brže menjati). Izaći će iz režima podešavanja vremena (podešeno vreme je sačuvano) ukoliko taster nije pritisnut u roku od 3 sekunde, indikator programiranog vremena će nestati, a prikaz vremena pokazuje trenutno vreme.
9. U režimu podešavanja vremena (indikator programiranog vremena (G7) treperi), kratko pritisnite taster za programiranje vremena (H5) za izlazak iz režima podešavanja vremena (podešavanje vremena je sačuvano programiranjem tastera HR (H6) i MIN (H7)), indikator programiranog vremena nestaje, a prikaz vremena pokazuje trenutno vreme.
10. U standby režimu, kratko pritisnite taster za programiranje vremena (H5), indikator programiranog vremena (G7) treperi, prikaz vremena (G1) treperi i pokazuje programirano vreme 3 sekunde, indikator programiranog vremena (G7) svetli pokazujući da aparat započinje programirano vreme.
11. Kada je dostignuto podešeno vreme, ciklus pripreme se pokreće automatski:
 - Indikator programiranog vremena (G7) nestaje.
 - Indikator isključeno/uključeno (H2) treperi.
 - Indikator pripreme (G4) treperi.
 - Vruća voda se preliva preko mlevene kafe i ističe u bokal.
12. Kada je ciklus pripreme završen:
 - Indikator za uključeno/isključeno prestaje da treperi i počinje da svetli.

- Indikator rada (G4) se zaustavlja i nestaje.
- Indikator programiranog vremena (G7) nestaje.
- Uređaj ulazi u režim održavanja toplote 30 minuta.
- Indikator uključeno/isključeno (H2) se isključuje nakon održavanja toplote.

STANDBY REŽIM

1. Ukoliko se aparat ne koristi 10 minuta, on ulazi u standby režim radi uštede energije. Svi prikazi se isključuju.
2. Za izlaz iz standby režima: Pritisnite bilo koji taster na korisničkoj ploči
 - Prikaz vremena (24h format) svetli.
 - Aparat ulazi u režim „Spreman za upotrebu“ za pripremu kafe.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

NAPOMENE

Za čišćenje uređaja nemojte koristiti toksična, korozivna i abrazivna sredstva za čišćenje ili grube sunđere. Oni mogu oštetiti površinu.

1. Očistite posudu za filter i bokal (J) nakon svake upotrebe blagim deterdžentom i toplom vodom.
2. Ukoliko je potrebno, obrišite rezervoar za kafu u zrnju (B) i poklopac (A) vlažnom krpom.
3. Obrišite kućište vlažnom krpom. Ukoliko je potrebno, koristite malo blagog deterdženta.
4. Redovno proveravajte da li je glavni kabl oštećen.

ČIŠĆENJE OSOVINE MLINA

1. Uklonite zrna kafe iz rezervoara kafe u zrnju (B). (Osim onih koja ne možete izvaditi rukom).
2. Postavite papirni filter u posudu za pripremu kafe.
3. Pritisnite taster za uključivanje aparata. Proces mlevenja će započeti.
4. Kada su ostaci kafe samleveni – a to ćete znati po promeni zvuka mlevenja – zaustavite mlevenje ponovnim pritiskom na taster. Isključite aparat.

5. Izvadite rezervoar za kafu u zrnju: to ćete učiniti okretanjem u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu dok ne popusti (sl. 7). Podignite ga.
6. Pomerite dugme za odabir finoće mlevenja na poziciju „otvoreno“.
7. Izvucite gornji deo mehanizma za mlevenje (D).
8. Očistite osovinu mlina i mlin četkom za čišćenje.
9. Ponovo postavite gornji deo mehanizma za mlevenje i pritisnite na dole. Proverite da li je dobro postavljen (označeno srelicom). Spustite dršku.
10. Podesite dugme za finoću mlevenja ponovo na određenu finoću mlevenja. Mlin je ponovo zaključan.
11. Postavite rezervoar kafe u zrnju pod uglom i okrenite u pravcu kretanja kazaljke na satu dok se ne spoji.
12. Odložite papirni filter i očistite posudu za mlevenje i pripremu kafe.

CIKLUS UKLANJANJA KAMENCA

1. Napunite rezervoar za vodu tečnošću za uklanjanje kamenca (ili sirćetom).
2. Pritisnite taster za uklanjanje kamenca (H9), Indikator za uklanjanje kamenca (G6) će se pojaviti na ekranu.
3. Pritisnite taster uključeno/isključeno (H1) za započinjanje ciklusa uklanjanja kamenca:
 - Indikator isključeno/uključeno (H2) treperi
 - Indikator za uklanjanje kamenca (G6) se zaustavlja i nestaje
 - Vruća tečnost za uklanjanje kamenca prolazi kroz prazan držač filtera
4. Kada je ciklus uklanjanja kamenca završen:
 - Indikator isključeno/uključeno (H2) se isključuje
 - Indikator za uklanjanje kamenca (G6) se zaustavlja i nestaje.

NAPOMENA:

- Ciklus uklanjanja kamenca može trajati duže
- Nakon ciklusa uklanjanja kamenca, dva puta ponovite ciklus koristeći čistu vodu (10 šoljica) kako biste isprali aparat.

REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Rešenje
Kafa se ne priprema ili se aparat ne uključuje	-Pobrinite se da je aparat dobro povezan na ispravnu utičnicu i da je u položaju uključeno. -Rezervoar za vodu je prazan. -Postoji problem u snabdevanju strujom. -Iskopčajte aparat, pa ga opet priključite. -Nakon nestanka električne energije ponovo bi trebalo naštelovati sat.
Izgleda da aparat curi	-Pobrinite se da rezervoar za vodu ne bude napunjen preko oznake za maksimum. -Proverite da li je rezervoar za vodu oštećen.
Priprema kafe dugo traje	-Možda je vreme za uklanjanje kamenca. -Više minerala se može nakupiti u sistemu aparata za kafu. Preporučuje se redovno uklanjanje kamenca. U zavisnosti od tvrdoće vode, možda će biti neophodno da se ovaj postupak češće ponavlja. -PAŽNJA: ne rastavljajte aparat.
Držač filtera preliiva ili kafa ističe suviše sporo	-Potrebno je čišćenje aparata za kafu. -Ima previše kafe. Preporučujemo korišćenje jedne merne kašike ili jedne supene kašike mlevene kafe po šolji. -Mlevena kafa je suviše sitna (mlevena kafa za espresso ne može se koristiti u aparatu za kafu koji radi po principu kapanja). -Između papirnog filtera i držača filtera ima mlevene kafe. -Papirni filter nije dobro otvoren ili nije propisno postavljen. -Isperite držač filtera pre nego što postavite papirni filter, tako će prionuti na vlažne zidove držača filtera. -Pobrinite se da je držač filtera gurnut do kraja na dole.
Koristili ste mlevenu kafu umesto kafe u zrnju	-Usisivačem uklonite mlevenu kafu iz rezervoara kafe u zrnju.
Sipali ste vodu u rezervoar kafe u zrnju	-Odnosite aparat u ovlašćeni servis.
Mlin ne radi	-Možda ste koristili suviše nauljena zrna kafe (ukoliko su zrna suviše tamna, verovatno su suviše nauljena). - Ova vrsta aparata ne radi sa nauljenim zrnima kafe.
Kafa je lošeg ukusa	-Očistite aparat za kafu. -Mlevena kafa ne odgovara vašem aparatu. -Odnos kafe i vode nije dobar. Prilagodite ga vašem ukusu.

Kafa ne ističe	-Proverite da li ima vode u rezervoaru za vodu. -Postoji prepreka u sistemu protoka kafe. Možete ga očistiti jednostavnim ispiranjem vodom.
Vreme nije tačno (Postoji razlika u vremenu)	-Tajmer je sinhronizovan i zavisi od električne mreže. Ukoliko postoji razlika u vremenu, preporučujemo da jednom nedeljno programirate vreme kako biste bili sigurni da je tačno.

Ukoliko aparat ne radi uvek propisno, pozovite korisnički servis u vašoj zemlji.

Evropska direktiva 2012/19/UE o Otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE) zahteva da stare kućne električne uređaje ne bacate u redovan otpad. Stari uređaji moraju biti sakupljeni odvojeno kako bi se optimizovala popravka i ponovna upotreba materijala koje oni sadrže i smanjio uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Pomozite u zaštiti životne sredine!

Vaš uređaj sadrži mnoge materijale koji se mogu popraviti ili ponovo koristiti.

Odnosite ih na tačno određena mesta sakupljanja ili u ovlašćeni servis radi daljeg procesuiranja.

KRUPS MEĐUNARODNI GARANTNI LIST

www.krups.com

Ovaj aparat je pod garancijom u slučaju bilo kakvih grešaka nastalih u proizvodnji, bilo na materijalu ili tokom procesa proizvodnje kako je detaljno navedeno u delu Korisnički servis na www.krups.com ili više informacija možete dobiti kontaktiranjem nekog gore navedenog korisničkog servisa.

Ova internacionalna KRUPS garancija ni na koji način ne povređuje zakonom utvrđena prava koja potrošač ima, niti ona prava koja se ne mogu isključiti, niti prava koje kupac ima u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen. Ova garancija daje specifična zakonska prava potrošaču, ali potrošač može imati i druga prava koja se razlikuju od države do države. Potrošač može tražiti primenu ovih prava prema sopstvenom nahođenju.